

# Information zu Einstellungen der SIP- Telefonie bei kundeneigenen Zugangsendgeräten

Köln, 11.07.2016



unitymedia



# Allgemeines und Fragen zur Registrierung und Anmeldung

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Endgerätefreiheit ab August 2016 möchte die Unitymedia allen interessierten Kunden vorab Informationen zur individuellen Einrichtung des Telefoniedienstes auf kundeneigenen Geräten zur Verfügung stellen.

Details zur Schnittstellenbeschreibung können vorab nicht veröffentlicht werden, da nach wie vor mit Hochdruck an der Detaillierung und Finalisierung entsprechender Dokumente gearbeitet wird.

## Registrierung und Anmeldung

- Auch wenn das Gesetz nur verlangt, dass lediglich Kunden „mit beginnendem Neuvertrag“, also Neukunden und sog. Vertragsverlängerer mit beginnendem Neuvertrag, die Endgerätefreiheit nutzen können, möchte Unitymedia es darüber hinaus auch Bestandskunden ermöglichen, an der Endgerätefreiheit zu partizipieren.
- Hierfür muss der Kunde der Unitymedia (anders als bei DSL-Anschlüssen) gerätespezifische Daten mitteilen, damit das Gerät dem jeweiligen Kundenkonto zugeordnet werden kann. Diese Daten sind z.B. die CM-MAC-Adresse des Gerätes und die zugehörige Seriennummer.
- Für die Einrichtung der Telefonie-Dienste gelten besondere Bedingungen, die aufgrund der historisch gewachsenen Unterschiede der Kabelnetze von jedem Kabelnetzbetreiber in seiner Schnittstellenbeschreibung zum 01.08. veröffentlicht werden.

# Einrichten der SIP-Telefonie-Zugangsdaten

## Einrichten der SIP-Telefonie-Daten

- Eine Automatisierte Konfiguration der SIP-Telefoniedienste (Auto-Provisioning) wird von Unitymedia nicht unterstützt.
- Für die Einrichtung der SIP-Telefonie-Dienste erhält der Kunde Zugangsdaten, die für Unitymedia folgendermaßen lauten und entsprechend der Herstelleranleitung in das Gerät eingetragen werden:

### Zugangsdaten Telefonie (SIP-Credentials)

...

Ihre Zugangsdaten:

Rufnummer 1:	022112345678
Benutzername:	n123456789_1
Kennwort:	1aBC2d3E
Registrar:	ssl12-sbcv46.telefon.unitymedia.de

- Hinweis für den Benutzername in den jeweiligen Bundesländern:
  - NRW/Hessen: Benutzername = Kundennummer\_1 (bei mehreren Rufnummern dann Kundennummer\_2 usw.)
  - Baden-Württemberg: Benutzername = Rufnummer